




Aprisa **SRi**



Guia de início rápido

Rádio Aprisa SRi

Aprisa SRi Quick Start Guide 1.5.0 Portuguese © 2024 4RF Limited. Todos os direitos reservados. Este documento é protegido por direitos autorais pertencentes à 4RF Limited e não pode ser reproduzido ou republicado total ou parcialmente sem a permissão prévia por escrito da 4RF Limited. Embora todas as precauções tenham sido tomadas na elaboração desta literatura, a 4RF Limited não assume nenhuma responsabilidade ou erros e omissões, ou de quaisquer danos resultantes do uso dessas informações. O conteúdo e quaisquer especificações do produto dentro dele estão sujeitos a revisão devido a melhorias contínuas do produto e podem mudar sem aviso prévio. Aprisa e o logotipo 4RF são marcas comerciais da 4RF Limited. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

1. Introdução.....	3
Conexões do painel frontal	3
Painel de LED.....	4
Indicadores LED Ethernet e RS-232 RJ-45.....	4
2. Instalação.....	5
2.1. Instale o Rádio Aprisa SRi e conecte ao Terra de Proteção.....	6
2.2. Conecte a antena e aplique energia ao rádio Aprisa SRi	7
2.3. Conecte-se ao Rádio Aprisa SRi (via SuperVisor ou CLI)	8
3. Configurar o Rádio Aprisa SRi.....	9
4. Monitoramento e solução de problemas do Rádio Aprisa SRi	10
4.1. Monitore a força do sinal do rádio Aprisa SRi	10
4.2. Gerenciamento de falhas e solução de problemas.....	10
4.3. Monitoramento de desempenho (RF e Tráfego de Dados)	11
5. Considerações de Conformidade	12
Canada.....	13
Mexico	13

1. Introdução

O Aprisa Sri da 4RF é um rádio digital Ponto-Multiponto (PMP) que fornece comunicações de Espectro livre de licença industrial (sem licença) em 915 MHz. Os rádios transportam uma combinação de dados seriais e dados Ethernet entre a estação base e rádios remotos. Um único Aprisa SRI é configurável como uma estação base Ponto-Multiponto ou rádio remoto.

Este guia fornece uma rápida inicialização e instruções básicas de instalação para o rádio Aprisa SRI mostrado na próxima figura abaixo.

Um Manual do Usuário mais detalhado também está disponível. Consulte o Manual do Usuário para avisos importantes, advertências e notas e qualquer gerenciamento detalhado relacionado a falhas, configuração, manutenção, monitoramento de desempenho e segurança.

Conexões do painel frontal




Todas as conexões com o rádio são feitas pelo painel frontal. As funções dos conectores são (da esquerda para a direita):

Designador	Descrição
10 - 30 VDC; 4A	+10 a +30 VDC (terra negativo) entrada de alimentação DC usando conector macho de encaixe de parafuso Molex 2 pino. As fontes de alimentação AC/DC e DC/DC estão disponíveis como acessórios.
ETHERNET 1 & 2	Switch Integrado 10Base-T/100Base-TX camada-3 Ethernet com conectores RJ45. Usado para tráfego Ethernet de usuários e gerenciamento do produto.
SERIAL 1 & 2	Duas portas RS-232 serial usando conector RJ45. Usado para tráfego RS-232 assíncrono de usuário.
	Porta host usando um conector padrão USB tipo A. Usado para upgrade de software e relatórios de diagnóstico e opcional: 1x RS-232 porta assíncrona com conversor USB para RS-232.
ALARM	Porta de alarme usando um conector RJ45. Usado para duas entradas de alarme e duas saídas de alarme.
MGMT	Porta de gerenciamento usando um conector micro USB tipo B. Usado para acessar a interface de linha de comando do rádio (CLI).
PROTECT	Porta de proteção. Não usado para o SRI.
ANT	TNC, 50 ohm, conector fêmea para conexão de cabo coaxial da antena para operação RF semi-duplex.

Painel de LED

O Aprisa SRi possui um painel led que fornece alarmes/diagnósticos no local sem a necessidade de PC.



Os LEDs indicam as seguintes condições:

	OK	MODE	AUX	TX	RX
Vermelho Piscando		<i>O rádio não se registrou.</i>			
Vermelho Sólido	<i>Alarme presente com gravidade Crítica, Maior e Menor</i>			<i>Falha no caminho TX</i>	<i>Falha no caminho RX</i>
Laranja Piscando		<i>Função de diagnóstico ativa Distribuição de software OTA</i>	<i>Tráfego de gerenciamento na porta USB MGMT</i>		
Laranja Sólido	<i>Alarme presente com Gravidade de Aviso</i>		<i>Detectado dispositivo na porta host USB (momentâneo)</i>		
Verde Piscando	<i>Atualização de software bem sucedida</i>		<i>Dados Tx / Rx na porta host USB</i>	<i>TX do caminho de RF está ativo</i>	<i>RX do caminho de RF está ativo</i>
Verde Sólido	<i>Ligado e funcionamento OK e sem alarmes</i>	<i>O bloco do processador está OK</i>	<i>Interface USB OK</i>	<i>Caminho Tx OK</i>	<i>Caminho Rx OK</i>

Cor do LED	Severidade
Verde	Sem alarme - apenas informações
Laranja	Alarme de aviso
Vermelho	Alarme crítico, maior ou menor


Indicadores LED Ethernet e RS-232 RJ-45

LED	Status	Explicação da Ethernet	Explicação da RS-232
Verde	Sólido	Sinal de ethernet recebido	Dispositivo RS-232 conectado
Laranja	Piscando	Tráfego de dados presente na interface	Dados presentes na interface

2. Instalação

O Aprisa SRi é enviado para você em uma caixa contendo um rádio Aprisa SRi equipado com conector de energia.

A figura a seguir mostra uma instalação típica da unidade. A subseção a seguir descreve os principais requisitos para instalação.




2.1. Instale o Rádio Aprisa SRi e conecte ao Terra de Proteção


O Aprisa SRi tem quatro furos rosqueados (M4) na base e dois furos (para parafusos M5) através do chassi para montagem. As opções de montagem incluem:

- Montagem em trilho DIN com o suporte de montagem Aprisa SRi (número da peça do acessório opcional 'APGA-MBRK-DIN').
- Montagem em prateleira de rack (número da peça do acessório opcional 'APGA-MR19-X1U').
- Montagem na parede.
- Gabinetes outdoor.

Montagem em trilho DIN Aprisa SRi:



Aprisa SRi Montagem em parede e prateleira de rack:



O Aprisa SRi tem um ponto de conexão para aterramento no canto superior esquerdo e no canto superior direito do chassi. Use os parafusos M4 fornecidos para aterrar o chassi para um aterramento de proteção.

O cabo coaxial da antena deve usar kits de aterramento para proteção contra raios conforme especificado ou fornecido pelo fabricante do cabo coaxial para aterrar adequadamente ou ligar ao cabo de fora.



Atenção: Se o Aprisa SRi for operado em um ambiente onde a temperatura ambiente exceda 50°C, o Aprisa SRi deve ser instalado dentro de um local de acesso restrito para evitar o contato humano com o dissipador de calor do chassi.

2.2. Conecte a antena e aplique energia ao rádio Aprisa SRi

Conecte a antena ao conector fêmea TNC da porta da antena. Se a antena não estiver disponível, termine a porta 'TX / Ant' com um terminador macho TNC de 50 ohm (10 Watts min).

Atenção: Não conecte diretamente a porta da antena do rádio sem atenuação de pelo menos 40 dB. O receptor pode ser danificado se sinais superiores a +10 dBm forem aplicados na porta da antena.

O Aprisa SRi é operado a partir de uma fonte DC de tensão entre +10 VDC e +30 VDC (terra negativo) e consome até 20 Watts. As fontes de alimentação externas estão disponíveis a partir da 4RF como acessórios (consulte o Manual do Usuário Aprisa SRi).

O conector de energia (Molex 2 pino fêmea) é fornecido instalado no rádio. Ligue sua fonte de energia ao conector de alimentação (- / +) e conecte o conector no rádio. Os parafusos do conector devem ser usados para fixar o conector.

Nota: Os fusíveis do rádio vão se romper se a fonte de alimentação conectada tiver sobre tensão ou a polaridade for invertida. Dois fusíveis sobressalentes estão localizados dentro do chassi (veja a seção 'Fusíveis sobressalentes' do Manual do Usuário Aprisa SRi).



Observação: Todos os rádios vêm definidos e configurados como padrão de fábrica para operar como Estação Remota.

Ligue sua fonte de energia de alimentação do rádio.

Todos os LEDs do rádio piscarão em laranja por dois segundos.

Em seguida, os LEDs OK, AUX, TX e RX acenderão em verde, e os LEDs TX e RX também piscarão conforme o tráfego é transmitido/recebido.

O LED MODE piscará em vermelho para indicar que o rádio não está registrado.

Quando o rádio tiver sido configurado e registrado na rede, o LED MODE ficará verde (portanto, todos os LEDs agora estarão verdes).

O rádio agora está pronto para operar.

Se o rádio tiver um alarme ativo, como por exemplo, não conseguir se comunicar com a estação base, o LED OK ficará vermelho.

Aviso: Na operação de link, a energia RF é irradiada pela antena. Não fique na frente da antena.


2.3. Conecte-se ao Rádio Aprisa SRi (via SuperVisor ou CLI)

O Aprisa SRi tem um endereço IP padrão de fábrica de 169.254.50.10 com uma máscara de sub-rede de 255.255.0.0.

Cada rádio na rede Aprisa SRi deve ser configurado com um endereço IP exclusivo na mesma sub-rede.

Se o endereço IP do rádio for conhecido ou for o endereço IP padrão, ele pode ser alterado através da porta Ethernet:

- Configure seu PC para um endereço IP compatível, por exemplo, 169.254.50.1 com uma máscara de sub-rede de 255.255.0.0.
- Conecte sua porta de rede do PC a uma das portas Ethernet do Aprisa SRi.
- Abra um navegador e [digite https://169.254.50.10](https://169.254.50.10).
Nota: O Aprisa SRi possui um certificado de segurança auto-assinado que pode fazer com que o navegador solicite um aviso de certificado. É seguro ignorar o aviso e continuar. O certificado válido é 'Emitido por: 4RF-APRISA' que pode ser visualizado no navegador.
- Faça login no rádio com 'admin' de login padrão e 'admin' de senha.
- Altere o endereço IP, a máscara de sub-rede e o Gateway para endereços IP compatíveis com a rede.



Se o endereço IP do rádio for desconhecido, ele pode ser alterado através da Interface de Linha de Comando na porta USB mgmt do rádio:

- Conecte a porta USB do PC à porta USB Aprisa SRi MGMT. Os drivers VCP da Bridge UART da USB são necessários para conectar a porta USB do rádio ao seu PC. Você pode baixar e instalar o driver relevante de <https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>. Defina a porta serial do PC para 38.400baud, 8 bits de dados, sem paridade e 1 de bit de parada, sem controle de fluxo de hardware.
- Faça login no rádio com o login padrão 'admin' e senha 'admin'.
- No comando prompt >> digite 'cd APRISASR-MIB-4RF' e tecla Enter.
 - digite 'set termEthController1IpAddress xxx.xxx.xxx.xxx' e tecla Enter.
 - digite 'set termEthController1SubnetMask 255.255.0.0' e tecla Enter.
 - digite 'set termEthController1Gateway xxx.xxx.xxx.xxx' e tecla Enter.

3. Configurar o Rádio Aprisa SRi

O Aprisa SRi tem um padrão de fábrica do 'Terminal Operating Mode' como Estação Remota.

Um rádio na rede Aprisa SRi deve ser configurado como uma Estação Base.

Os outros rádios da rede Aprisa SRi são configurados como Estações Remotas.

Defina o 'Modo operacional Ethernet' necessário.

Defina o exclusivo 'Base Station ID' do rádio como o mesmo em toda a sua rede. Todas as estações base e seus rádios remotos conectados (ou seja, rede da estação base) terão um 'Base Station ID' exclusivo em caso de proximidade ou cobertura próxima entre duas ou mais redes da estação base.



Defina a potência Tx do Aprisa SRi e o Tamanho do Canal para cumprir com a licença do site.

Configurar as Zonas / Canais do Aprisa SRi.

Canais específicos dentro do salto da zona selecionada podem ser desativados se houver uma transmissão conhecida dentro do canal que possa causar interferência no funcionamento desta rede. O número mínimo de canais habilitados é de 50.

Se um canal for selecionado em uma região desativada, a zona será ativada quando a seleção do canal for salva. O padrão é todas as zonas habilitadas.

As frequências da zona são pré-definidas no Aprisa SRi para o número da zona. As frequências da zona são espaçadas na frequência de salto de 62,5 kHz.



Zones	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
Zone	Enabled	Frequencies (MHz)	Channels Enabled					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	902.62500 - 904.53750	35 of 35					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	904.59375 - 906.50625	35 of 35					
3	<input checked="" type="checkbox"/>	915.61875 - 917.53125	35 of 35					
4	<input checked="" type="checkbox"/>	917.58750 - 919.50000	35 of 35					
5	<input checked="" type="checkbox"/>	919.55625 - 921.46875	35 of 35					
6	<input checked="" type="checkbox"/>	921.52500 - 923.43750	35 of 35					
7	<input checked="" type="checkbox"/>	923.49375 - 925.40625	35 of 35					
8	<input checked="" type="checkbox"/>	925.46250 - 927.37500	35 of 35					

Enable All Disable All 280 channels enabled

Agora você pode configurar os parâmetros e configurações restantes do terminal e da rede. Consulte o Manual do Usuário do Aprisa SRi para obter instruções detalhadas, como as configurações de segurança do rádio e muito mais.

4. Monitoramento e solução de problemas do Rádio Aprisa SRi

4.1. Monitore a força do sinal do rádio Aprisa SRi

Quando a rede é instalada, a força do sinal do rádio pode ser monitorada nas estações remotas ajustando o rádio para o modo de teste.

Para entrar no Modo de Teste, pressione e segure o botão TEST no painel LED do rádio até que todos os LEDs pisquem verde (cerca de 3 a 5 segundos).


No modo de teste, o painel LED apresenta uma exibição visual em tempo real do RSSI. Isso pode ser usado para ajustar a antena para o melhor nível do sinal.

Nota: O tempo de resposta é variável e pode ser de até 5 segundos.

Para sair do Modo de Teste, pressione e segure o botão TEST até que todos os LEDs pisquem em vermelho (cerca de 3 a 5 segundos).

Os LEDs OK, MODE e AUX ficarão verdes sólidos e os LEDs TX e RX ficarão verdes sólidos ou piscantes se a rede estiver funcionando corretamente.

O resultado do RSSI é exibido no painel LED como uma combinação de estados dos LED como mostrado ao lado.



Para mais informações, consulte o Manual do Usuário do Aprisa SRi disponível no site da 4RF <https://www.4rf.com/secure> (login necessário).

4.2. Gerenciamento de falhas e solução de problemas

O Aprisa SRi suporta vários alarmes para cada seção e bloco de construção do dispositivo, incluindo as interfaces. O SuperVisor permite que o usuário visualize o resumo principal de alarme na parte superior da página do SuperVisor que imita os LEDs do dispositivo e, além disso, todos os alarmes detalhados do dispositivo (veja SuperVisor > Events > Alarm Summary). Além disso, o SuperVisor permite que o usuário solucione qualquer problema de alarme usando a página de registro de evento para obter mais informações sobre o alarme (veja SuperVisor > Events > Event History). Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do Aprisa SRi.

The screenshot displays the 4RF SUPERVISOR web interface. At the top, there are status indicators for Base Station and Network, along with a row of LEDs labeled OK, MODE, AUX, TX, and RX. Below this is a navigation menu with tabs for Terminal, Radio, Serial, Ethernet, IP, QoS, Security, Maintenance, Events, Software, and Monitoring. The 'Events' tab is active, showing an 'ALARM SUMMARY' on the left and an 'EVENT HISTORY' table on the right.

ALARM SUMMARY

- Base Station
 - Transmit Path
 - PA Current
 - PA Driver Current
 - PA Stability
 - TX AGC
 - TX Forward Power
 - TX Reverse Power
 - Temperature Threshold
 - TX Synthesizer Not Locked
 - Thermal Shutdown
 - Receive Path
 - Radio Interface Path
 - Customer Equipment Interface Path
 - Component Failure
 - Diagnostic
 - Software
 - Alarm Inputs
 - Power Supply

EVENT HISTORY

Log ID	Date/Time	Event ID	Description	State	Severity	Additional Information
113	12/12/2018, 07:11	26	User Authentication Succeeded	inactive	information	SuperVisor, User admin, Local auth OK, IP Addr 172.10.1.1
112	12/12/2018, 07:07	30	Software Start Up	inactive	information	Power on Reset
111	12/12/2018, 05:54	72	User Session Logout	inactive	information	SuperVisor, User admin, IP Addr 172.10.1.1
110	12/12/2018, 05:39	89	User Account Activity	inactive	information	User Account: admin_factory account created
109	12/12/2018, 05:29	26	User Authentication Succeeded	inactive	information	SuperVisor, User admin, Local auth OK, IP Addr 172.10.1.1
108	12/12/2018, 05:27	30	Software Start Up	inactive	information	User Reboot (Management)
107	12/12/2018, 05:27	72	User Session Logout	inactive	information	SuperVisor, User admin, IP Addr 172.10.1.1
106	12/12/2018, 05:24	39	Software Restart Required	active	warning	Ethernet Operating Mode Changed

At the bottom right of the event history table, there is an 'Auto Refresh' checkbox and 'Prev' and 'Next' buttons.

4.3. Monitoramento de desempenho (RF e Tráfego de Dados)

O Aprisa SRi suporta extensas estatísticas de monitoramento de desempenho e diagnóstico por dispositivo e por porta de dados. Os resultados do Terminal Aprisa SRi, da porta Serial, da porta Ethernet, do Rádio e do Parâmetro Monitorado selecionado pelo Usuário têm visualizações de registro de histórico tanto para um quarto de Hora como Diário. O SuperVisor permite que o usuário visualize tendências dos parâmetros de monitoramento de desempenho em formato gráfico ou tabular (veja SuperVisor > Monitoring). Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do Aprisa SRi.

The screenshot displays the 4RF SUPERVISOR interface for the Aprisa SRi. The top navigation bar includes 'Terminal', 'Radio', 'Serial', 'Ethernet', 'IP', 'QoS', 'Security', 'Maintenance', 'Events', 'Software', and 'Monitoring'. The 'Monitoring' tab is active, showing a sub-menu with 'Terminal', 'Serial', 'Ethernet', 'Radio', 'Interface', 'Channels', 'User Selected', 'TCP Connections', 'Routing Table', 'Address Tables', and 'NAT Session'. The 'Radio' sub-menu is selected, displaying 'POWER SUPPLY PARAMETERS' and 'RADIO PARAMETERS'.

POWER SUPPLY PARAMETERS

Parameter	Value	User
Current VDC Power Supply	12.484 V	<input type="checkbox"/>
Current 3.3V Power Supply	3.305 V	<input type="checkbox"/>
Current 5.0V Power Supply	5.246 V	<input type="checkbox"/>
Current 15.0V Power Supply	13.043 V	<input type="checkbox"/>

Buttons: Q-Hourly, Daily, L: Q-Hourly, L: Daily, L: Current

Radio: Base Station

RADIO PARAMETERS

Transmitter	Receiver	Transmit Path	Receive Path	From	Node Name	Rx RSSI	Rx Freq Error	Rx Mod	Rx Timestamp	User
172.10.1.31	Remote Radio	-61.2 dBm	12 Hz	64QAM Lo	12/12/2018, 07:31					<input type="checkbox"/>

Buttons: Q-Hourly, Daily, L: Q-Hourly, L: Daily, L: Current, Prev, Next

Ready Radio: Base Station Logout ADMIN

The screenshot displays the 4RF SUPERVISOR interface for the Aprisa SRi. The top navigation bar includes 'Terminal', 'Radio', 'Serial', 'Ethernet', 'IP', 'QoS', 'Security', 'Maintenance', 'Events', 'Software', and 'Monitoring'. The 'Monitoring' tab is active, showing a sub-menu with 'Terminal', 'Serial', 'Ethernet', 'Radio', 'Interface', 'Channels', 'User Selected', 'TCP Connections', 'Routing Table', 'Address Tables', and 'NAT Session'. The 'Ethernet' sub-menu is selected, displaying 'ETHERNET PORT PARAMETERS' and 'SERIAL PORT PARAMETERS'.

ETHERNET PORT PARAMETERS

Port 1 Tx	Port 1 Rx	Port 2 Tx	Port 2 Rx	User
Packets	120			<input type="checkbox"/>
Bytes	30,823			<input type="checkbox"/>
Packets equal to 64 Bytes	60			<input type="checkbox"/>
Packets 65 to 127 Bytes	11			<input type="checkbox"/>
Packets 128 to 255 Bytes	9			<input type="checkbox"/>
Packets 256 to 511 Bytes	0			<input type="checkbox"/>
Packets 512 to 1023 Bytes	39			<input type="checkbox"/>
Packets 1024 to 1536 Bytes	1			<input type="checkbox"/>
Broadcast Packets	2			<input type="checkbox"/>
Multicast Packets	6			<input type="checkbox"/>
VLAN Frames	0			<input type="checkbox"/>
VLAN Frames dropped	0			<input type="checkbox"/>

Ready Radio: Base Station

SERIAL PORT PARAMETERS

Port 1	Port 2	USB Serial Port	User
Maximum Capacity	115,200 bps		<input type="checkbox"/>
Packets Transmitted	0		<input type="checkbox"/>
Bytes Transmitted	0		<input type="checkbox"/>
Packets Received	0		<input type="checkbox"/>
Bytes Received	0		<input type="checkbox"/>
Errored Bytes Received	0		<input type="checkbox"/>
Dropped Bytes (Congestion)	0		<input type="checkbox"/>

Buttons: Q-Hourly, Daily, L: Q-Hourly, L: Daily, L: Current, Reset

Ready Radio: Base Station Logout ADMIN

5. Considerações de Conformidade

O Aprisa SRi é um produto rádio profissional e, como tal, deve ser instalado por um instalador devidamente treinado e qualificado que esteja ciente dos requisitos regulatórios locais existentes no momento da instalação e seja capaz de garantir que as regulamentações sejam cumpridas.

A energia irradiada isotrópica equivalente máxima (EIRP) permitida a partir do Aprisa SRi é regulada e não deve exceder os limites previstos na tabela a seguir. Para atender a essa exigência regulatória; o conhecimento do ganho da antena e perda do cabo coaxial devem ser conhecidos antes de definir a potência de saída do transmissor.

Exigência regulatória	Faixa de frequência	Máxima EIRP ¹	Potência média máxima equivalente do SRi (R_{dBm})
USA, FCC Part 15.247	902 MHz a 928 MHz	+36 dBm PEP	+32 dBm
Canada, ISED RSS-247	902 MHz a 928 MHz	+36 dBm PEP	+32 dBm
Australia, ACMA AS/NZS 4268	915 MHz a 928 MHz	+30 dBm	+30 dBm
New Zealand, Licença geral de rádio do usuário para dispositivos de curto alcance	915 MHz a 928 MHz	+30 dBm	+30 dBm
New Zealand, Licença geral de rádio do usuário para dispositivos de curto alcance	920 MHz a 928 MHz	+36 dBm	+36 dBm
Brazil, Ato No. 14.448, de 4 de Dezembro, 2017	902 MHz a 907.5 MHz & 915 MHz a 928 MHz	+36 dBm PEP	+30 dBm
Mexico, NOM-208-SCFI-2016	902 MHz a 928 MHz	+36 dBm PEP	+30 dBm
Peru	915 MHz a 928 MHz	+30 dBm	+30 dBm

O Aprisa SRi tem uma potência média máxima de saída de +26 dBm em uma antena de 50 ohm que equivale a um pico máximo de potência de +30 dBm PEP. Para determinar a potência máxima a ser definida no Aprisa SRi, os seguintes parâmetros de instalação devem ser conhecidos:

1. Potência média equivalente do Aprisa SRi para EIRP máxima permitida (especificada em dBm) R_{dBm}
2. Ganho isotrópico da antena (especificado em dBi) G_{dBi}
3. Perda do cabo coaxial entre o Aprisa SRi e a antena (especificada em dB/m) $L_{dB/m}$
4. Comprimento do cabo coaxial entre o Aprisa SRi e a antena (especificado em metros) d_m

A partir dessas informações acima, a configuração da potência do Aprisa SRi (P_{dBm}) pode ser calculada para garantir a operação dentro dos requisitos regulatórios usando a fórmula:

$$P_{dBm} = R_{dBm} + (d_m \times L_{dB/m}) - G_{dBi}$$

As informações de ganho da antena podem ser obtidas do fabricante da antena e são expressas em termos de dBi, referenciadas a um irradiador isotrópico, ou dBd, referenciados a um dipolo.

Se o ganho for expresso em dBd, ele pode ser convertido para dBi adicionando 2,15 dB ao valor do ganho.

A seguir, um exemplo de cálculos de potência do transmissor:

Tipo e ganho da antena	Comprimento e perda do cabo coaxial	Limite Regulatório	Configuração máxima de potência do SRi
Yagi, 11 dBi	10 m de ½” Heliac @ 0.11 dB/m resultando na perda de 1.1 dB	+36 dBm PEP	22 dBm
Painel, 12 dBi	33 m de RG214 @ 0.22 dB/m resultando na perda de 7.3 dB	+30 dBm	25 dBm
Dipolo, 3.5 dBi	3 m de RG214 @ 0.22 dB/m resultando na perda de 0.66 dB	+30 dBm	26 dBm
Grid, 18 dBi	15 m de ½” Heliac @ 0.11 dB/m resultando na perda de 1.65 dB	+30 dBm	13 dBm

¹ Estes estão corretos no momento da impressão. O instalador deve garantir que a instalação cumpra os requisitos regulatórios no momento da instalação.

Canada

This radio transmitter Aprisa SRi ISED: 6772A-SI902M160 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Cet émetteur radio Aprisa SRi ISED: 6772A-SI902M160 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous avec le gain maximum autorisé indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximum indiqué pour ce type, sont strictement interdits d'utilisation avec cet appareil.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una ganancia máxima de antena de 6 dBi.

El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que 6 dBi quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de 50 ohms.