

Aprisa **SR**



Guía Rápida

Radio Aprisa SRx

Aprisa SRx Quick Start Guide 1.5.0 Spanish © 2024 4RF Limited. All rights reserved. This document is protected by copyright belonging to 4RF Limited and may not be reproduced or republished in whole or part in any form without the prior written permission of 4RF Limited. While every precaution has been taken in the preparation of this literature, 4RF Limited assumes no liability or errors and omissions, or from any damages resulting from use of this information. The contents and any product specifications within it are subject to revision due to ongoing product improvements and may change without notice. Aprisa and the 4RF logo are trademarks of 4RF Limited. All other marks are the property of their respective owners.

1. Verifique el contenido de la caja	3
2. Instale la radio Aprisa SRx y conecte la puesta a tierra de protección.....	3
3. Conecte la antena y después encienda la radio Aprisa SRx.....	5
4. Conéctese a la radio Aprisa SRx.....	6
5. Configure la radio Aprisa SRx.....	7
6. Monitoree la intensidad de la señal de radio Aprisa SRx	8

1. Verifique el contenido de la caja

El Aprisa SRx se envía en una caja que contiene una radio Aprisa SRx equipada con un conector de alimentación.

El Aprisa SRx posee dos opciones de puertos de antena:

Puerto de Antena Simple

Ejemplo; número de la pieza APSX-N400-SSC-SO-22-ENAA



Puerto de Antena Doble

Ejemplo; número de la pieza APSX-N400-SSC-DO-22-ENAA




2. Instale la radio Aprisa SRx y conecte la puesta a tierra de protección

El Aprisa SRx tiene cuatro orificios roscados (M4) en la base y dos orificios (para tornillos M5) en el gabinete para el montaje.


Las opciones de montaje incluyen:

- Montaje en riel DIN con el soporte de montaje Aprisa SRx (número de la pieza del accesorio opcional 'APGA-MBRK-DIN')
- Montaje en estante de bastidor (número de pieza del accesorio opcional 'APGA-MR19-X1U')
- Montaje en pared
- Cerramientos exteriores


Montaje en carril DIN Aprisa SRx:




Vertical Mount



Horizontal Mount




Flat Vertical Mount



Flat Horizontal Mount

Aprisa SRx Montaje en estante de pared y rack:



El Aprisa SRx posee un punto de conexión de puesta a tierra en la parte superior izquierda y la parte superior derecha del gabinete. Utilice los tornillos M4 suministrados para conectar el gabinete con la puesta a tierra de protección.


El cable de alimentación de la antena debe utilizar kits de puesta a tierra para la protección contra rayos según especificados o suministrados por el fabricante del cable coaxial para conectar a tierra o unir el cable externamente de manera correcta.



Aviso: Si el Aprisa SRx es operado en un lugar cuya temperatura ambiente sea superior a 50°C, el Aprisa SRx debe ser instalado en un lugar con acceso restringido para evitar contacto humano con el disipador de calor del gabinete.

Nota: El radio Aprisa SRx opera dentro de bandas de frecuencia que requieren licencia para uso emitida por la Autoridad Reguladora de su país con jurisdicción sobre el territorio en el cual este equipo se operara. Es responsabilidad del usuario, antes de operar este equipo, asegurarse que tiene ya aprobada la licencia de uso apropiada y que atiende todas las condiciones asociadas a esta licencia.

Por tanto, 4RF Limited declara que el radio digital Aprisa SRx cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de esta declaración de conformidad de la Comunidad Europea está disponible en la dirección de Internet www.4rf.com/library/en.



3. Conecte la antena y después encienda la radio Aprisa SRx

Conecte la antena al conector hembra TNC del puerto de antena. Si la antena no está disponible, finalice la puerta 'TX / Ant' con un terminal carga (atenuador) TNC macho de 50 ohmios (mín. 10 vatios).



Aviso: No conecte directamente los dos puertos de antena de la radio sin atenuación de por lo menos 40 dB. El receptor puede dañarse si se aplican señales superiores a +10 dBm en los puertos de antena.

El Aprisa SRx es operado desde una fuente de CC con voltaje entre +10 VDC y +30 VDC (tierra negativo) y consume hasta 35 vatios. 4RF suministra fuentes de alimentación externa como accesorios (consultar el Manual del Usuario Aprisa SR).



El conector de energía (Molex hembra de 2 pines) es suministrado con la radio. Conecte su fuente de alimentación al conector de energía (- / +) y enchufe el conector en la radio. Los tornillos del conector deben estar fijados para sujetar el conector.

Nota: Los fusibles del radio explotaran si la Fuente de energía se conecta a voltaje mayor que el máximo nominal del equipo o se invierte la polaridad. Dos fusibles de reserve están ubicados en el interior de la carcasa metálica del radio (ver la sección 'Fusibles de Reserva' en el Manual de Usuario del Aprisa SRx).

Nota: El valor predeterminado de fábrica para el modo de funcionamiento del terminal está configurado como Estación Remota para todos los radios.

Enciende tu fuente de energía de alimentación del radio.

Todos los LED del radio parpadearán en naranja durante dos segundos.

Luego, los LED OK, AUX, TX y RX se iluminarán en verde, y los LED TX y RX también parpadearán a medida que se transmite/recibe tráfico.

El LED MODE parpadeará en rojo para indicar que el radio no está registrado.

Cuando el radio se haya configurado y se haya registrado en la red, el LED de MODO se volverá verde (por lo que todos los LED ahora estarán verdes).

El radio ahora está listo para funcionar.

Si el radio tiene una alarma activa, como por ejemplo no poder comunicarse con la estación base, el LED OK se pondrá rojo.

Aviso: En la operación del enlace, la energía de RF se emite desde la antena. No se pare en frente de la antena.

4. Conéctese a la radio Aprisa SRx

La radio Aprisa SRx posee la dirección IP 169.254.50.10 con máscara de subred 255.255.0.0 de fábrica (default).

Cada radio en la red Aprisa SRx debe ser configurada con una dirección IP distintiva y única en la misma subred.

Si la dirección IP de la radio es desconocida, se puede cambiarla a través de la Interfaz de Línea de Comandos en el puerto USB MGMT de la radio:


- Conecte su puerto USB del PC al puerto USB MGMT del Aprisa SRx. Los controladores de USB a UART Bridge Virtual COM Port (VCP) se requieren para conectar el puerto USB del radio a su PC. Usted puede bajar e instalar el controlador que requiera de la siguiente dirección <https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>.
- Acceda la radio con el login 'admin' y la contraseña 'admin' suministrados de fábrica (default).
- En el prompt de comando>>teepee 'cd APRISASR-MIB-4RF' y pulse enter.
 - teepee 'set termEthController1IpAddress xxx.xxx.xxx.xxx' y pulse enter.
 - teepee 'set termEthController1SubnetMask 255.255.0.0' y pulse enter.
 - teepee 'set termEthController1Gateway xxx.xxx.xxx.xxx' y pulse enter.

Si la dirección IP de la radio es conocida o suministrada de fábrica (default), se puede cambiarla a través del puerto Ethernet:

- Configure su PC para una dirección IP compatible, por ej., 169.254.50.1 con máscara de subred 255.255.0.0.
- Conecte el puerto de red de su PC a uno de los puertos Ethernet del Aprisa SR.
- Abra un navegador y teepee <http://169.254.50.10>.

Obs.: El Aprisa SRx tiene un certificado de seguridad autofirmado que puede hacer que el navegador muestre un aviso de certificado. Es seguro ignorar el aviso y continuar. El certificado válido es 'Issued By: 4RF-APRISA', que se puede ver en el navegador.

- Acceda la radio con el login 'admin' y la contraseña 'admin' suministrados de fábrica (default).
- Altere la dirección IP, la máscara de subred y la Gateway para direcciones IP de red compatibles.



The image displays three overlapping screenshots of the 4RF Supervisor web interface:

- Left Screenshot:** Shows the login page with fields for Username (admin) and Password (masked), and a Login button.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Terminal Summary' page with the following data:

Terminal Name	Base Station
Location	Wellington
Contact Name	4RF Limited
Contact Details	support@4rf.com
Date and Time	05/05/2015 10:29:01
- Right Screenshot:** Shows the 'Networking IP Settings' page with the following configuration:

IP Address	172.10.1.21
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway IP Address	0.0.0.0


5. Configure la radio Aprisa SRx

El Aprisa SRx posee una configuración de fábrica (default) del Modo de Operación de Terminal como Estación Remota.

Una radio en la red Aprisa SRx debe configurarse como una Estación Base.

Las otras radios en la red Aprisa SRx se configuran como Estaciones Remotas o Estaciones Repetidoras.

Ajustar el Modo de Operación Ethernet y el Modo de Conformidad exigido.



Terminal	Radio	Serial	Ethernet	IP	QoS	Security
Summary	Details	Device	Date/Time	Operating Mode		

OPERATING MODES

Terminal Operating Mode	Base
Ethernet Operating Mode	Bridge
RF Operating Mode	Standard

Ajustar un único ID de Red de radio para ser el mismo en toda su red incluyendo la ID de la Estación Radio Base.




Terminal	Radio	Serial	Ethernet	IP	QoS	Security
Summary	Details	Device	Date/Time	Operating Mode		

RF NETWORK DETAILS

Network ID (FAN)	CAFE
Base Station ID	2
Network Radius	1

Ajustar la Frecuencia de TX, la Frecuencia de RX, la Potencia TX y la amplitud del Canal de la Aprisa SRx para estar en conformidad con su licencia de instalación.

Ajustar la Configuración de Puerto de Antena exigida.



Terminal	Radio	Serial	Ethernet	Networking	Security
Radio Summary	Channel Summary	Radio Setup		Channel Se	

TRANSMITTER

TX Frequency (MHz)	400	(400 to 470 MHz, in 6.25 kHz steps)
TX Power (dBm)	34	(10 to 37 dBm, in 1 dB steps)

RECEIVER

RX Frequency (MHz)	400	(400 to 470 MHz, in 6.25 kHz steps)
--------------------	-----	-------------------------------------

GENERAL

Channel Size (kHz)	12.5
Antenna Port Configuration	Single Antenna Dual Port (Duplexer)

Ahora usted puede configurar los ajustes y parámetros de terminal y red remanecientes.

Utilice el Manual del Usuario Aprisa SRx para obtener instrucciones detalladas.

6. Monitoree la intensidad de la señal de radio Aprisa SRx

Tras la instalación de la red, la intensidad de la señal de radio puede ser monitoreada en estaciones remotas mediante el ajuste de la radio en el Modo de Prueba.


Para iniciar el Modo de Prueba, mantenga pulsado el botón TEST en el panel de LED de la radio hasta que todas las luces de LED parpadeen en color verde (alrededor de 3-5 segundos).

En el Modo de Prueba, el panel de LED presenta una visualización en tiempo real de la RSSI. Ello puede ser usado para ajustar de modo optimizado la intensidad de la señal de la antena.

Obs.: El tiempo de respuesta es variable y puede ser de hasta 5 segundos.

Para salir del Modo de Prueba, mantenga pulsado el botón TEST hasta que todas las luces de LED parpadeen en color rojo (alrededor de 3-5 segundos).

Los LEDs indicadores de OK, MODE y AUX quedarán verdes de modo constante y los LEDs indicadores de TX y RX quedarán verdes de modo constante o parpadeante si la red está operando correctamente.



Para más información, por favor consulte el Manual de Usuario Aprisa SRx disponible en la página Web de 4RF www.4rf.com/secure/ (requiere loguearse).

Para contactar con 4RF, vaya a www.4rf.com/contact/sales.